



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАРЯДКА КОЛОНКИ

Управление музыкой
 воспр. песню
 остан. песню
 след. песня
 пред. песня

Управление радио
 вкл. радио
 след. канал
 пред. канал



СОПРЯЖЕНИЕ КОЛОНКИ

РЕЖИМ USB/SD-КАРТЫ

Вставьте USB/SD-карту в колонку и воспроизводите музыку напрямую

Управление громкостью

РЕЖИМ FM-РАДИО

Для беспроводного сопряжения включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключитесь к колонке.

Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) для включения режима FM-радио

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 9 Вт
- Радиочастота: 90 Гц – 20 кГц
- Отношение сигнал/шум: ≈ 60 дБ
- Входная мощность: USB 5 В

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ BLUETOOTH

Нажмите кнопку «mode» (режим) для переключения на режим Bluetooth. Включите функцию Bluetooth на ваших внешних устройствах, найдите устройство «speaker», а затем выполните сопряжение. После успешного сопряжения устройства колонка издаст короткий звук.

ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСЫ

Индикация зарядки

- зарядка требуется, когда значок батарейки пуст или мигает. При низком заряде устройство перейдет в режим экономии энергии, громкость будет снижена до 70 %. Зарядите устройство с помощью адаптера. Во время зарядки индикатор горит красным, а после зарядки выключается;
- примечание: первый раз устройство следует заряжать более 3–4 часов. В батарее всегда должен присутствовать заряд. Длительное нахождение батареи в разряженном состоянии приведет к повреждению батареи.

Предупреждение:

- нахождение изделия в условиях высокой температуры или влажной среды может привести к повреждению изделия, а в случае нахождения под дождем или падения повреждение может быть еще более значительным;
- не следует открывать заднюю крышку, так как это может привести к поражению электрическим током или другому несчастному случаю;
- если изделию требуется ремонт, свяжитесь с квалифицированными специалистами и попросите их выполнить ремонт;
- при попадании внутрь устройства частиц или жидкости следует незамедлительно отключить электропитание. Дальнейшее использование допускается после проверки устройства квалифицированным специалистом;
- когда устройство не используется, следует выключить питание и отсоединить шнур электропитания;
- нельзя допускать попадания жидкости на устройство; запрещается ставить на устройство содержащие жидкость предметы, например, вазу для цветов;
- ненадлежащая замена батареи чревата взрывом, поэтому батарею следует заменить на батарею того же типа или на эквивалентную батарею.