

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за приобретение этой акустической системы.

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО**

1. Следует внимательно прочитать данное руководство для обеспечения наилучшей работы устройства.
2. Данное устройство следует устанавливать в прохладном, чистом и сухом месте вдали от окон, источников тепла, источников избыточной вибрации, пыли, влаги и холода. Следует избегать источников гула (трансформаторов, двигателей). Следует защитить устройство от попадания дождя или воды во избежание возгорания или поражения электрическим током.
3. Ни в коем случае не вскрывайте колонки. Если что-либо попало в колонки, свяжитесь с вашим дилером.
4. Запрещается с силой надавливать на выключатели, элементы управления и соединительные кабели. Перед перемещением устройства сначала следует отсоединить вилку электропитания и кабели, подсоединенные к другому оборудованию. Ни в коем случае не тяните за сам провод.
5. Не пытайтесь очищать устройство с помощью химических растворителей; это может привести к повреждению краски. Используйте сухую, чистую ткань.
6. Прежде чем признать устройство неисправным, обязательно прочитайте раздел ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, в котором описаны наиболее распространенные ошибки в работе.
7. Чтобы избежать удара молнией, отключите вилку от розетки электропитания на время электрического шторма.
8. Так как данное устройство имеет встроенный усилитель мощности, задняя панель излучает тепло. Поэтому устройство не следует устанавливать у стен; необходимо обеспечить достаточно места сверху, сзади и по обеим сторонам устройства, чтобы предотвратить пожар и повреждение. Также не следует класть устройство задней панелью на пол или на другую поверхность.
9. Вибрации, создаваемые крайне низкими частотами, могут вызывать искажения в изображении телевизора, а также пропуск CD/DVD. В таком случае следует убрать устройство от затронутого проблемой оборудования.
10. Данное устройство имеет экранированную конструкцию, однако все равно имеется шанс искажения цвета в изображении при расположении вблизи телевизора. В этом случае следует убрать данное устройство от телевизора.
11. Если вы слышите помехи (например, неестественный прерывистый стук), исходящие от устройства, уменьшите громкость. Крайне громкое воспроизведение низких частот музыки из фильма, насыщенных басами звуков и схожих отрывков из популярной музыки может повредить данную акустическую систему.
12. Владелец несет ответственность за надежное размещение или установку. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные ненадлежащим размещением или установкой.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**

- ручка и колесо для легкой переноски;
- доступны три источника питания: переменный ток / постоянный ток 12 В / встроенный аккумулятор;
- поддержка входа USB/TF, а также функции FM-радио;
- имеется аудиовход;
- имеется микрофонный вход для караоке;
- громкость/эхо микрофона регулируются; громкость / низкие частоты / высокие частоты также регулируются.

#### **Список продуктов**

- главная колонка;
- адаптер переменного тока;
- звуковой кабель;
- пульт управления;
- руководство пользователя;
- держатель для микрофона.

Экран  
 Вход: перенос режима  
 Предыдущие композиции  
 Предыдущее сканирование FM-частот  
 Следующие композиции / следующий FM-канал  
 Функция повтора  
 USB-вход  
 Вход для TF-карты  
 Общая громкость  
 Высокие частоты  
 Низкие частоты  
 Аудиовход  
 Громкость микрофона  
 Приоритет микрофона  
 Эхо  
 Вход постоянного тока (адаптер), устройство зарядки  
 Вход постоянного тока 12 В (дополнительная батарея)  
 Микрофонный вход  
 Светодиодный выключатель  
 Выключатель питания

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОЯВЛЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Невозможно включить питание	Низкий заряд встроенного аккумулятора, шнур питания не подключен, либо выключатель POWER (ПИТАНИЕ) находится в положении OFF (ВЫКЛ.)	Вставить шнур питания в розетку и/или переключить выключатель POWER (ПИТАНИЕ) в положение ON (ВКЛ.)
Нет звука	Регулятор громкости находится в положении 0	Повернуть регулятор громкости вправо
	Кабель RCA / кабель динамика подключены ненадежно	Надежно подключить кабели
	Неверная настройка коммутатора входов	Переключить коммутатор входов на AUX или DVD